Manual de usuario de la plataforma inductiva

Plataforma inductiva Transit ACS-3010
Plataforma inductiva Tinytag ACS-3020

Garantía

Todos los registradores de datos Tiny de Gemini cumplen las normas EN 50081 pt1: 1992 y EN 50082 pt1: 1992. La mayoría de los productos también cumplen la norma EN 50082 pt2: 1995 (consulte las hojas de datos par obtener más información). Todas las unidades están fabricadas por Gemini Data Loggers UK Limited según la norma ISO EN9002 parte 2 (Certificado de calidad NQA 6134).

Este producto incluye una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra que cubre los defectos de fabricación. Las unidades devueltas en el plazo de garantía se repararán o sustituirán según lo estime conveniente el fabricante. Esta garantía no cubre el uso incorrecto, la modificación o la sustitución de la pila y está sujeta a las Condiciones de Venta estándar, de las cuales puede obtener una copia previa solicitud.

El equipo/producto se vende "tal cual" y "con errores" (de aplicación en EE.UU.).
Las quejas relativas a la garantía se deben dirigir al punto de venta.

9800-4458 iss 1 2003-04-10

Cómo utilizar la plataforma digital

1. Conecte la plataforma inductiva a un puerto de serie libre de su ordenador.
2. Coloque el registrador de datos en el centro de la plataforma inductiva y conéctelo al registrador utilizando el software servidor.

Los registradores de datos Tinytag Splash y Aquatic se deben colocar ***boca abajo*** en la plataforma inductiva, tal y como se muestra en las figuras de arriba.

Consulte la documentación de su software para obtener más información sobre cómo poner en marcha la grabación del registrador y cómo mostrar los resultados.

Resolución de problemas

Si encuentra dificultades al intentar conectar su registrador de datos inductivo, consulte el apartado anterior **Cómo utilizar la plataforma digital**. Si el problema persiste, pruebe lo siguiente:

- Compruebe que la versión de su software servidor es la última disponible. Podrá encontrar información sobre actualizaciones y últimas versiones en:
  www.geminidataloggers.com/upgrades
- Compruebe que la plataforma digital está conectada de manera segura al puerto de serie.
- Si utiliza GLM, compruebe que ha seleccionado la opción Inductive Communications.
- Asegúrese de que no hay otra aplicación usando el puerto de serie como, por ejemplo, software que se podría estar utilizando para ejecutar un módem, una cámara digital o una PDA.
- Asegúrese de que la plataforma no está colocada sobre el ordenador o el monitor y evite las superficies metálicas, que pueden interferir en las comunicaciones.
- Intente ajustar la posición del registrador en la plataforma inductiva.
- Compruebe que la pila del registrador de datos no está descargada.
- Compruebe que no se ha descargado la pila PP3 del cable de la plataforma inductiva (vea al dorso el apartado Mantenimiento).

Si aún no puede conectar su registrador de datos, o si tiene alguna otra duda, póngase en contacto con su proveedor para obtener más ayuda.

Mantenimiento

Se recomienda sustituir la pila al menos una vez cada 12 meses. Cómo sustituir la pila de su plataforma inductiva:

1. Desconecte la plataforma inductiva del ordenador.
2. La pila se encuentra dentro de la cajita gris que está cerca del extremo del cable que va al ordenador. Abra la cápsula con cuidado.
3. Cambie la pila 9V PP3 asegurándose de que respeta la polaridad correcta.
4. Asegúrese de que la pila se queda en la apertura de la PCB (tarjeta de circuito impreso) y que el cableado del clip de la pila no toca el borde de la cajita.
5. Vuelva a colocar la tapa de la cajita, asegurándose de que los clips están uno enfrente del otro y de que los cables de ambos extremos de la cajita están en sus respectivos disyuntores.